

# Starten

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung



Die Taste mit dem **Steckersymbol** drücken, um das Ladekabel zu entriegeln.



**Innerhalb von 30 Sek. den Stecker ziehen.**

Wenn der Stecker wieder verriegelt wurde, erneut die Taste auf der Fernbedienung drücken (siehe oben).



Stecker aus der  
Ladesäule ziehen.



Bitte das Kabel in den  
Kofferraum legen.

Gute Fahrt!

# Wagen starten

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung



Die Schlüsselkarte (Fernbedienung) einstecken.




Start-Knopf drücken.

**Taste** an der Rückseite des Schalthebels.



Zum Schalten **Bremspedal** und **Taste** gedrückt halten:  
**R** Rückwärtsgang, **D** Fahren.

**Restreichweite:** weniger als gebucht? Bitte den Buchungsservice informieren!



**ECO:** Ein- und Ausschalten über den Knopf links neben dem Schalthebel.

**P** Parken  
**R** Rückwärtsgang  
**D** Fahren



**„Fußgängerhupe“**  
Ein- und Ausschalten des **Geräuschgenerators** (Knopf auf der linken Seite).

Gute Fahrt!

# Rückgabe

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung



Mit dem **Ladechip**, der am Fahrzeugschlüssel hängt, die Ladesäule freischalten.



Bitte nicht Ihre cambio-Card zum Freischalten verwenden.



Wenn freigegeben, Stecker **ganz** einstecken.

**Wichtig**  
Bitte den Stecker  
(nach Freischaltung der Ladesäule)  
über den ersten Widerstand hinaus einstecken.



Die Taste mit dem **Steckersymbol** drücken, um die Ladeklappe zu entriegeln.



Innere schwarze Abdeckung öffnen.



Stecker des Ladekabels einstecken.



Bitte **kontrollieren** Sie an der Ladesäule, ob der Ladevorgang gestartet wurde.  
**Vielen Dank!**

Wenn sich der Wagen nicht verschließen lässt:

Bitte überprüfen Sie, ob alle Türen und Heckklappe richtig geschlossen sind.