



# Starten

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung



Die Taste mit dem **Steckersymbol** drücken, um das Ladekabel zu entriegeln.



**Innerhalb von 30 Sek. den Stecker ziehen.**

Wenn der Stecker wieder verriegelt wurde, erneut die Taste auf der Fernbedienung drücken (siehe oben).



Stecker aus der Ladesäule ziehen.



Das Kabel in den Kofferraum legen.



Die Schlüsselkarte  
(Fernbedienung) einstecken.



Start-Knopf drücken.

**Taste** an der Rückseite des Schalthebels.




Zum Schalten **Bremspedal** und **Taste** gedrückt halten:  
**R** Rückwärtsgang, **D** Fahren.



# Wagen starten

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung

**Restreichweite:** weniger als gebucht? Bitte den Buchungsservice informieren!



**ECO:** Ein- und Ausschalten über den Knopf links neben dem Schalthebel.

**P** Parken  
**R** Rückwärtsgang  
**D** Fahren



**„Fußgängerhupe“**  
Ein- und Ausschalten des **Geräuschgenerators** (Knopf auf der linken Seite).

**Gute Fahrt!**



# Rückgabe

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung



**Schalthebel** auf **P** stellen.



Die Ladekarte aus dem Bordbuch zum Freischalten vor das Lesefeld der Ladesäule halten.



Bitte **nicht** Ihre cambio-Card zum Freischalten verwenden.



Wenn freigegeben, Stecker **ganz** einstecken.



Die Taste mit dem **Steckersymbol** drücken, um die Ladeklappe zu entriegeln.



Innere schwarze Abdeckung öffnen.



Stecker des Ladekabels einstecken.



Bitte **kontrollieren** Sie an der Ladesäule, ob der Ladevorgang gestartet wurde.  
**Vielen Dank!**

**Wenn sich der Wagen nicht verschließen lässt:**

Bitte überprüfen Sie, ob alle Türen und **Heckklappe** richtig geschlossen sind.