

Starten



Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung



Die Taste mit dem **Steckersymbol** drücken, um das Ladekabel zu entriegeln.

Für die weiteren Funktionen der Knöpfe wie den Spurhalteassistent etc. beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung des Herstellers!



Innerhalb von 30 Sek. den Stecker ziehen.

Wenn der Stecker wieder verriegelt wurde, erneut die Taste im Fahrzeug drücken (siehe oben).



Die Staubklappe schließen bis diese **eingerstet** ist.



Logoklappe schließen bis diese eingerstet ist.



Stecker aus der Wallbox ziehen.



Bitte das Kabel in den Kofferraum legen.

Wagen starten



Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung



ACHTUNG:
Die Schlüsselkarte
(Fernbedienung) in der
Mittelkonsole ablegen oder
am Körper halten. Beim
Aussteigen während der
Buchung nicht liegen
lassen!



Start/Stop-Knopf
drücken.



Zum Schalten Bremspedal gedrückt halten:
R Rückwärtsgang, D Fahren,
B Bremsrückgewinnung
(Höhere Rekuperation durch stärkere Motorbremse. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers!)



Zum Losfahren Parkbremse nach unten drücken.
Zum Parken Parkbremse nach oben ziehen.
Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers!



Restreichweite: weniger als gebucht? Bitte den Buchungsservice informieren!

N+Parkbremse Parken
Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers!
R Rückwärtsgang
D Fahren
B Bremsrückgewinnung



„Fußgängerhupe“
Ein- und Ausschalten des **Geräuschgenerators** (Knopf auf der linken Seite).

Gute Fahrt!

Rückgabe

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung



Wenn die markierte blaue Leuchte blinkt, ist der Ladevorgang erfolgreich gestartet.

Vielen Dank!

Stecker in eine freie Wallbox stecken.




Die Taste mit dem **Steckersymbol** drücken, um die Ladeklappe zu entriegeln.



Haltemechanismus zur Seite ziehen und die Staubklappe öffnet sich automatisch.



Der obere Ladeanschluss ist für das **normale Ladekabel** im Fahrzeug.



Der untere zusätzliche Ladeanschluss ist für das **Schnellladeverfahren**. Das Ladekabel samt Normstecker befindet sich an der jeweiligen Schnellladesäule. Bitte beachten Sie die Instruktionen und Anleitungen der Schnellladesäule vor Ort!



Stecker des Ladekabels
einstecken.

Wenn sich der Wagen nicht verschließen lässt:

Bitte überprüfen Sie, ob alle Türen und Heckklappe richtig
geschlossen sind.