

Renault ZOE - Rückgabe

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung



1.



Mit „**START/STOP**“ den Motor ausschalten.

2.



Bitte Taste mit Steckersymbol auf der Fahrzeug-Schlüsselkarte drücken, um die Ladeklappe an der Front des Autos zu öffnen.

3.



Innere schwarze Abdeckung öffnen und Ladekabel einstecken, es verriegelt hörbar.

4.



Ladesäule mit Karte aus dem Bordcomputer freischalten.
Ladekabel einstecken.

5.



Bitte kontrollieren Sie ob der Ladevorgang gestartet wurde.
Stecken Sie den Chip am Autoschlüssel in den Bordcomputer im Handschuhfach.
Verschließen Sie das Fahrzeug mit Ihrer cambio-Card.

Haben Sie Fragen?

Buchungsservice: 0421 – 79 466 43