

Starten



Bitte beachten Sie auch die Betriebsanleitung.



Im Fahrzeug, links vom Lenkrad, die Taste mit dem **Steckersymbol** drücken, um das Ladekabel zu entriegeln.

Die Funktionen der weiteren Tasten finden Sie in der Betriebsanleitung des Autos.



Innerhalb von 30 Sek. den **Stecker** ziehen.

Wenn der Stecker wieder verriegelt, erneut die Taste im Fahrzeug drücken (siehe oben).



Die **Staubklappe** schließen
bis diese eingerastet ist.



Logoklappe schließen
bis diese eingerastet ist.



Ladekabel in die **Steckerhalterung** neben der Ladesäule einstecken.

Wagen starten

Bitte beachten Sie auch die Betriebsanleitung



Die **Schlüsselkarte** (Fernbedienung) in der Mittelkonsole ablegen oder am Körper halten.

Achtung:

Beim Aussteigen während der Buchung nicht im Auto liegen lassen! Das Auto verriegelt sich automatisch.



Start/Stop-Knopf rechts vom Lenkrad drücken.



Zum **Schalten** das
Bremspedal betätigen
und Einstellung wählen:

R Rückwärtsgang

D Fahren

B Bremsrückgewinnung*

*Energierückgewinnung durch
stärkere Motorbremse. Beachten
Sie die Gebrauchsanweisung.



Parkbremse löst und zieht
automatisch an, kann auch
manuell bedient werden:

Zum Losfahren Parkbremse
nach unten drücken.

Zum Parken Parkbremse
nach oben ziehen.

Bitte beachten Sie die
Betriebsanleitung des Herstellers.



Beträgt die **Restreichweite** weniger als gebucht, informieren Sie bitte den Buchungsservice.



N (+Parkbremse) **Parken**

R Rückwärtsgang

D Fahren

B Bremsrückgewinnung



„Fußgängerhupe“

Ein- und Ausschalten des **Geräuschgenerators** (Knopf auf der linken Seite).

Gute Fahrt.

Rückgabe

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung



Die Taste mit dem **Steckersymbol** drücken, um die Ladeklappe zu entriegeln.



Haltemechanismus zur Seite ziehen und die Staubklappe öffnet sich automatisch.



Der obere Ladeanschluss ist für das **normale Ladekabel** im Fahrzeug.



Der untere Ladeanschluss ist für das **DC Schnellladen** (CCS Standard). Das Ladekabel samt Normstecker befindet sich an der jeweiligen Schnellladesäule.

Bitte beachten Sie die Instruktionen und Anleitungen der Schnellladesäule vor Ort!



Ladekabel aus der Halterung neben der Ladesäule entnehmen. Dazu den Knopf oberhalb der Steckerhalterung drücken.



Stecker des Ladekabels in Auto einstecken.



Zum Starten des Ladevorgangs, roten Chip (am Fahrzeugschlüssel) **mindestens 10 Sekunden vor das Lesefeld halten!**

Wenn der **grüne Ring blinkt**, ist der Ladevorgang erfolgreich gestartet!

ACHTUNG:

Bei erneutem öffnen des Fahrzeuges müssen Sie den Ladevorgang mit dem Chip nochmal starten!

Vielen Dank.