

Kurzinfo Schaltung - ZOE



Schaltung

Zum Schalten wird grundsätzlich der Knopf an der Unterseite des Schaltknaufs gedrückt.

P = Parken des Fahrzeugs/Starten des E-Mobils

R = Rückwärtsgang

N = Neutralstellung (Leerlauf)

D = Normaler Fahrbetrieb

ACHTUNG! Nur mit dem rechten Fuß Gas und Bremse betätigen!

Starten

... Handbremse ist angezogen.

... Schalthebel steht auf „P“

... Bremspedal fest durchgedrückt halten.

... Schlüsselkarte in den Schlitz der Mittelkonsole stecken.

... Start/Stopp-Taste rechts neben dem Lenkrad drücken.

Schalten

... Achten Sie beim Schalten von oder in die Position „P“ immer darauf, dass das Bremspedal durchgetreten ist und das Fahrzeug sich im Stillstand befindet.

Vorsicht! Beim Loslassen der Bremse rollt das Fahrzeug sofort an!

ECO MODE

... mit dem Einschalten des „ECO MODE“ (Schalter zwischen den Sitzen) wird die Reichweite des E-Mobil deutlich erweitert.

Abstellen

... Schalthebel in Position „P“ und Handbremse anziehen!

Weiteres

... finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs (im Seitenfach der Beifahrertür).