




Elektrisches Fahren mit cambio

Bedienungsanleitung





Wählen Sie beim Buchen wie immer die gewünschte Station aus – wenn vorhanden mit dem Zusatz »E-Mobil«.

Zusätzlich zum gewünschten Zeitraum geben Sie auch eine gewünschte Reichweite an, also die maximale Strecke, die Sie zurücklegen möchten (maximal 160 km). Für diese Strecke wird bei Fahrtantritt genügend Energie in der Batterie sein.



An der cambio-Station öffnen Sie das Auto wahlweise mit Ihrer cambio-Kundenkarte oder mit der cambio-App.

Dann holen Sie den Bordcomputer aus dem Handschuhfach. Auf dem Nummerndisplay geben Sie Ihre Geheimnummer ein und entnehmen den Autoschlüssel.



Bevor Sie starten, trennen Sie das Ladekabel vom Auto und von der Ladesäule:

Zuerst entriegeln Sie das Ladekabel am Auto über eine Taste links neben dem Steuerrad. Ältere E-Autos haben zusätzlich eine entsprechende Taste am Autoschlüssel.



Innerhalb von 30 Sekunden können Sie jetzt den Stecker aus dem Auto ziehen. Es gibt zwei Verschlusskappen – eine innere aus schwarzem Plastik und eine äußere (das Renault-Symbol).



Sobald das Kabel nicht mehr im Auto steckt, können Sie die andere Seite ganz einfach aus der Ladesäule ziehen.

Das Ladekabel wird zusammengerollt im Kofferraum mitgenommen.



Zum Starten des Autos stellen Sie den rechten Fuß auf die Bremse – wie bei jedem Automatikauto. Dann stecken Sie den Schlüssel in den Schlitz, und drücken den Start-/Stopp-Knopf. Bei neueren E-Autos liegt der Schlüssel einfach in der Mittelkonsole.

Das Auto startet ohne das übliche Motorengeräusch, im Display des Armaturenbretts erscheint »READY«.



Nach der Fahrt schließen Sie das Auto wieder an die Ladesäule an – unabhängig davon, wie viel Energie noch in der Batterie ist. Dazu nutzen Sie entweder die Tankkarte aus dem Handschuhfach (steckt auf der Rückseite des Bordcomputers) oder einen Chip, der sich am Schlüssel befindet. Nachdem Sie die Ladesäule freigeschaltet haben, stecken Sie das Kabel in die Steckdose.



Am Auto entriegeln Sie erneut die Ladeklappe über die Taste am Armaturenbrett oder am Autoschlüssel. Neuere Zee-Modelle haben an der inneren Klappe einen kleinen Riegel, den Sie zum Öffnen nach links drücken. Schieben Sie den Stecker bis zum Anschlag in die Buchse.

Der Ladevorgang hat gestartet, wenn die blaue Z.E.-Anzeige langsam pulsiert. Bitte vergewissern Sie sich auch an der Ladesäule und über die Anzeige im Auto, ob der Ladevorgang gestartet hat.