

Starten



Bitte beachten Sie auch die Betriebsanleitung.



Im Fahrzeug, links vom Lenkrad, die Taste mit dem **Steckersymbol** drücken, um das Ladekabel zu entriegeln.

Die Funktionen der weiteren Tasten finden Sie in der Betriebsanleitung des Autos.



Innerhalb von 30 Sek. den **Stecker** ziehen.

Wenn der Stecker wieder verriegelt, erneut die Taste im Fahrzeug drücken (siehe oben).



Die **Staubklappe** schließen bis diese eingerastet ist.



Logoklappe schließen bis diese eingerastet ist.



Den **Stecker** vom Ladekabel aus der Ladesäule ziehen.



Bitte das **Kabel** in den Kofferraum des ZOE legen.

Wagen starten

Bitte beachten Sie auch die Betriebsanleitung



Die **Schlüsselkarte** (Fernbedienung) in der Mittelkonsole ablegen oder am Körper halten.

Achtung:

Beim Aussteigen während der Buchung nicht im Auto liegen lassen! Das Auto verriegelt sich automatisch.



Start/Stop-Knopf rechts vom Lenkrad drücken.



Zum **Schalten** das Bremspedal betätigen und Einstellung wählen:

- R** Rückwärtsgang
- N** (+Parkbremse) **Parken**
- D** **Fahren**
- B** **Bremsrückgewinnung***

*Energierückgewinnung durch



Parkbremse löst und zieht automatisch an, kann auch manuell bedient werden:

Zum Losfahren Parkbremse nach unten drücken.

Zum Parken Parkbremse nach oben ziehen.

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung des Herstellers.



Beträgt die **Restreichweite** weniger als gebucht, informieren Sie bitte den Buchungsservice.



N (+Parkbremse) **Parken**

R Rückwärtsgang

D Fahren

B Bremsrückgewinnung



„Fußgängerhupe“

Ein- und Ausschalten des **Geräuschgenerators** (Knopf auf der linken Seite).

Gute Fahrt.

Rückgabe


Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung



Die Taste mit dem **Steckersymbol** drücken, um die Ladeklappe zu entriegeln.



Haltemechanismus zur Seite ziehen und die Staubklappe öffnet sich automatisch.



Der obere Ladeanschluss ist für das **normale Ladekabel** im Fahrzeug.



Der untere Ladeanschluss ist für das **DC Schnellladen** (CCS Standard). Das Ladekabel samt Normstecker befindet sich an der jeweiligen Schnellladesäule.

Bitte beachten Sie die Instruktionen und Anleitungen der Schnellladesäule vor Ort!



Stecker des Ladekabels
im Fahrzeug einstecken.



Wenn die Ladesäule **oben grün aufleuchtet**, zeigt sie an, dass Laden möglich ist. **Einen der Knöpfe** betätigen, die Knöpfe bedienen jeweils die Ladevorrichtung ihrer Seite. Auf dem Bildschirm der Ladesäule erscheinen ebenfalls Anweisungen.

Nun die **Ladekarte** (am Schlüsselbund) an das **Lesefeld** (eingekreist) halten. Diese entriegelt, die jeweilige Ladeklappe (seitlich an der Ladesäule).



Stecker des Ladekabels in die entriegelte **Steckdose an der Ladesäule** stecken, der Ladevorgang startet daraufhin automatisch. Das erkennen sie daran, wenn **die Anzeige oben anfängt blau zu pulsieren**.

Das Fahrzeug kann bei Abgabe an Station **ausschließlich** an den Ladesäulen der **markierten cambio Stellplätze** der Station aufgeladen werden.

Vielen Dank.