

Kurzinfo - ZOE



Starten

- ... Handbremse ist angezogen.
- ... Schalthebel steht auf „P“
- ... Bremspedal fest durchgedrückt halten.
- ... Start/Stopp-Taste rechts neben dem Lenkrad drücken.

Sobald die Anzeige „READY“ leuchtet, ist das E-Mobil fahrbereit.

Abstellen

- ... Schalthebel in Position „P“ bringen, die Handbremse anziehen!
- ... Dann die Start/Stopp-Taste drücken.

Zentralverriegelung

- ... Öffnen: mit Fernbedienung auf der Schlüsselkarte (1x Knopf oben links drücken).
- ... Abschließen: mit Fernbedienung der Schlüsselkarte (Knopf oben drücken).

Kofferraum & Türen

- ... Öffnen: mit Fernbedienung auf der Schlüsselkarte (1x Knopf oben links drücken).
- ... Bei geöffneter Zentralverriegelung lässt sich die Kofferraumklappe über den Gummitaster öffnen, welcher sich in der Mitte der Griffleiste über dem Kennzeichen befindet.
- ... Tür hinten: schwarzes Dreieck am Fenster reindrücken und als Griff benutzen.

Sitz verstellen

- ... Fahrersitz: Griff vorne unten am Sitz anziehen, vor oder zurück rutschen, Sitz einrasten lassen.
- ... Rückenlehne: seitliches Handrad an der Innenseite der Sitze bedienen.

Scheibenwischer

- ... Hebel rechts am Lenkrad.
- ... Intervallschaltung: am Drehring des Scheibenwischerhebels variabel einstellbar.
- ... Heckscheibe: zum Ein-/Ausschalten den mittleren Ring zu sich drehen und dann loslassen.

Reifendruck

- ... Bitte insbesondere auf längeren Autobahnstrecken überprüfen.
- ... Werte je nach Belastung finden Sie in der Bedienungsanleitung.